

WASVOORSCHRIFTEN TRANSPARANTE STOFFEN (VITRAGE EN IN-BETWEENS):

Behandelingsvoorschriften voor reiniging van gordijnstoffen, vervaardigd uit Trevira CS

Algemeen

Om krimp, vervorming of verkleuring te voorkomen moet, afhankelijk van het textielweefsel, de reinigingsmethode worden aangepast. Op het stalenmateriaal wordt de gewenste wasmethode aangegeven. Innaai-etiketten met het wasvoorschrift kunnen zonder kosten worden meegezonden bij uw bestellingen.

Bij grote projecten adviseren wij een proefwassing (een proefstaal stellen wij graag ter beschikking).

De natwasmethode voor transparante stoffen (vitrage en in-betweenes):

- Geen agressief wasmiddel gebruiken
- De wasmachine matig beladen (maximaal 1/3 van de inhoud)
- Stand machine: fijnwas met hoog vlot
- Wassen volgens het cool-downsysteem, PH-waarde 5-7
- De trommel laten draaien met matige snelheid, weinig beweging, veel stops
- Tijdens het vullen en het afvoeren van het water mag de trommel nauwelijks draaien
- Wastemperatuur maximaal 30 graden Celsius
- Licht centrifugeren (10-15 seconden)
- Vochtig ophangen en in model brengen, zonodig licht met stoom behandelen
- Zonodig matig warm strijken (1 puntje)
- De stof mag **niet** in de droogtrommel gedroogd worden!!
- **Voor chemische reiniging gebruik maken van perchloorethyleen (P)**

Opmerkingen:

- Een loodveter aanbrengen in het gordijn is een goede methode om de vitrage, ook na het wassen, mooi te laten hangen.
- Voor confectie alleen Merknaaigaren van Polyesther gebruiken, de voetdruk van de naaimachine zo laag mogelijk houden en 4 tot 5 steken per centimeter hanteren.
- Voor hoogte stoffen geldt, gezien het grote volume, dat wassen in een (grote) industriële wasmachine voorgeschreven is, zodat de stof ruim water heeft.
- Indien vochtig opgehangen, kan lichte kreukvorming worden gecorrigeerd d.m.v. het gebruik van een weinig stoom. Het stomen dient dan wel na het ophangen te geschieden.